

Сканматик 2.19.4 Таблица применяемости КамАЗ

Сокращения:

ПЕ – Переменные, **ИМ** – Исполнительные механизмы (управление), **ОШ** – Ошибки (чтение и сброс), **ПС** – Паспорт, **СБ** – Сброс ЭБУ (как по включению), **СО** – Сброс обучения ЭБУ.

Система	Диагностические режимы						Дополнительно
	ПЕ	ИМ	ОШ	ПС	СБ	СО	
Двигатель							
Элара 50.3763 Евро3	+	+	+	+	-	-	Конфигурация, калибровка д.педали
M230.E3	+	+	+	+	+	+	Моточасы, конфигурация, процедуры
M240	+	+	+	+	+	+	Моточасы, конфигурация, процедуры
M20	+	+	+	+	+	+	Моточасы, конфигурация, процедуры
M20V2	+	+	+	+	+	+	Моточасы, конфигурация, процедуры
M20.21	+	+	+	+	+	+	Моточасы, конфигурация, процедуры
M230.E3	+	+	+	+	+	+	Моточасы, конфигурация, процедуры
EDC7UC31 (MM3-245)	+	+	+	+	-	-	Кодирование форсунок
Bosch MS-6.1	+	+	+	+	+	+	Конфигурация
Cummins CM2150/2150E (ISBe, ISDe)	+	+	+	+	-	-	Конфигурация, коды форсунок, тест утечек в топливной системе
EDC7UC31 KAMAZ 740 (прошивка P702)	+	+	+	+	-	-	
АБС	ПЕ	ИМ	ОШ	ПС	СБ	СО	Дополнительно
Wabco ABS-D/E	+	+	+	+	-	-	Конфигурация, прочие процедуры