

## Сканматик 2.19.4 Таблица применяемости ПАЗ

Сокращения:

**ПЕ** – Переменные, **ИМ** – Исполнительные механизмы (управление), **ОШ** – Ошибки (чтение и сброс), **ПС** – Паспорт, **СБ** – Сброс ЭБУ (как по включению), **СО** – Сброс обучения ЭБУ.

| Система                               | Диагностические режимы |    |    |    |    |    | Дополнительно  |
|---------------------------------------|------------------------|----|----|----|----|----|--|
|                                       | ПЕ                     | ИМ | ОШ | ПС | СБ | СО |  |
| EDC7UC31 MM3-Д245<br>(прошивка Р_765) | +                      | +  | +  | +  | +  | -  | Кодирование форсунок, сброс аварийного клапана, моточасы     |
| EDC7UC31 MM3-Д245<br>(прошивка Р_986) | +                      | +  | +  | +  | +  | -  | Кодирование форсунок, сброс аварийного клапана, моточасы     |
| EDC7UC31 (ЯМЗ-534)                    | +                      | +  | +  | +  | +  | -  | сброс аварийного клапана, моточасы                           |
| Cummins CM2220 3.8                    | +                      | +  | +  | +  | -  | -  | Кодирование форсунок, регулировка оборотов ХХ +-50           |
| Cummins CM2150 (ISBe, ISDe)           | +                      | +  | +  | +  | -  | -  | Конфигурация, коды форсунок                                  |
| Микас 11 V8                           | +                      | +  | +  | +  | +  | -  | Конфигурация, коды форсунок, тест утечек в топливной системе |

Примечание: Двигатели Cummins следует читать через модули ГАЗ и КАМАЗ, нужен переходник Deutch-9.