

Сканматик 2.19.4 Таблица применимости ГАЗ

Сокращения:

ПЕ – Переменные, **ИМ** – Исполнительные механизмы (управление), **ОШ** – Ошибки (чтение и сброс), **ПС** – Паспорт, **СБ** – Сброс ЭБУ (как по включению), **СБ** – Сброс обучения ЭБУ.

Система	Диагностические режимы						
	ПЕ	ИМ	ОШ	ПС	СБ	СО	Дополнительно
Двигатель							
Микас 5.4	+	+	+	+	+	-	Табл.топливоподачи
Микас 7.1	+	+	+	+	+	-	Табл.топливоподачи
VS 5.6	+	+	+	+	+	-	Табл.топливоподачи
Соатэ 31.3763	+	+	+	+	+	-	Табл.топливоподачи
Микас 10.3/11.3	+	+	+	+	+	-	Серв.записи, доп.процедуры
Микас 11 Euro2	+	+	+	+	+	+	Серв.записи, пропуски воспл
Микас 11 МТ	+	+	+	+	+	+	Серв.записи, пропуски воспл
Микас 11 ЕТ	+	+	+	+	+	+	Серв.записи, пропуски воспл
Микас 11 CR	+	+	+	+	+	+	Серв.записи, пропуски воспл
NGC3 Крайслер 2.4	+	+	+	+	+	+	Доп.процедуры
EDC7MM3-Д245.7Е3 (прошивка Р765)	+	+	+	+	-	-	Кодирование форсунок
EDC7 MM3-Д245.7Е4 (прошивка Р986)	+	+	+	+	-	-	Кодирование форсунок
EDC17 (ММ3-245)	+	+	+	+	-	-	Моточасы, Сброс аварийного клапана
EDC7UC31 (ЯМ3-534)	+	+	+	+	+	-	Сброс аварийного клапана
Микас 12.3	+	+	+	+	+	+	Серв.записи, пропуски воспл
M12 (УМ3-4216 бензин/газ)	+	+	+	+	+	+	Серв.записи, пропуски воспл
M12 (3М3-409)	+	+	+	+	+	+	Серв.записи, пропуски воспл
M12 (3М3-409 газ)	+	+	+	+	+	+	Серв.записи, пропуски воспл
M12 (3М3-405)	+	+	+	+	+	+	Серв.записи, пропуски воспл
M12 (3М3-405 газ)	+	+	+	+	+	+	Серв.записи, пропуски воспл
M12 (УМ3 А274)	+	+	+	+	+	+	Серв.записи, пропуски воспл
M12 (УМ3-4216 бензин/газ)	+	+	+	+	+	+	Серв.записи, пропуски воспл
Cummins CM2220/2220E (ISF 2.8/3.8)	+	+	+	+	-	-	Конфигурация, коды форсунок, тест утечек в топливной системе
Maxus / LDV EDC16C39	+	+	+	+	-	-	
АКПП	ПЕ	ИМ	ОШ	ПС	СБ	СО	Дополнительно
АКПП Сайбер 2.4	+	+	+	+	+	-	Конфигурация, обучение, тест муфты
АБС	ПЕ	ИМ	ОШ	ПС	СБ	СО	Дополнительно
Bosch ABS 5.3 (Газель)	+	+	+	+	-	-	Прокачка, прочие тесты
Bosch ABS 8	+	+	+	+	-	-	размерность колес
АБС Сайбер 2.4	+	+	+	+	-	-	Прокачка
Maxus/LDV ABS 8.0	+	+	+	+	-	-	Прокачка, конфигурация

ABC Wabco-D/E	+	+	+	+			Конфигурация, прочие тесты
Аудиосистема	ПЕ	ИМ	ОШ	ПС	СБ	СО	Дополнительно
Аудио Сайбер 2.4	+	+	+	+	-	-	Конфигурация, сброс настроек
IMMO	ПЕ	ИМ	ОШ	ПС	СБ	СО	Дополнительно
Иммо Сайбер 2.4	+	+	+	+	+	-	Конфигурация, Доп. процедуры
Maxus/LDV IMMO	-	-	+	+	-	-	Привязка ключей, привязка ECM->IMMO
Щиток приборов	ПЕ	ИМ	ОШ	ПС	СБ	СО	Дополнительно
ЩП Сайбер 2.4	+	-	+	+	-	-	Конфигурация, инициализация
Подушка безопасности	ПЕ	ИМ	ОШ	ПС	СБ	СО	Дополнительно
ПД Сайбер 2.4	-	-	+	+	-	-	Конфигурация
Maxus/LDV SRS Siemens	+	-	+	+	-	-	
Электропакет	ПЕ	ИМ	ОШ	ПС	СБ	СО	Дополнительно
ЭП Сайбер 2.4	+	+	+	+	-	-	Конфигурация, прогр. ключа